

Conozca su cartucho

Los nuevos cartuchos recargables para impresoras EPSON, han sido diseñados para remplazar los sistemas de tinta continua que usan mangueras. ¿Por que?:

- La impresora los reconoce como originales.
- Cartuchos individuales auto reseteables.
- Sin mangueras estorbosas.
- NO tiene que usar repuestos.
- NO tiene que instalar nada, así que no perderá la garantía de su impresora.
- Se colocan como un cartucho normal.
- El tamaño es igual al del original es decir que su ajuste en la impresora es perfecto.
- Es mucho más económico
- La impresora fue diseñada para trabajar por gravedad no por succión

Permiten mínimo 50 recargas, aunque tenemos en el mercado cartuchos que ya han tenido hasta 100 recargas, la vida útil depende del cuidado.

La pestaña de ajuste es diseñada mas fuerte para resistir las múltiples recargas, lo que quiere decir que a este debes hacerle mayor presión al colocarlo.

Recomendaciones y cuidados

- Utilice solo tintas que sean realmente compatibles con EPSON, el uso de otras tintas pueden tapan los cabezales de la impresora.
- No toque el chip, la grasa corporal impide su buen funcionamiento, si lo hace accidentalmente límpielo con un borrador de nata. (Puede ser el causal de que su impresora no los reconozca o no imprima bien).
- Utilice una jeringa por color, no mezcle los colores ni en jeringas ni en cartuchos porque se contaminan y el color de impresión no será el adecuado.

Colocación – Lea con atención

1. Si el cartucho ya viene con carga inicial antes de colocar tu cartucho retira únicamente el TAPÓN del AIR VENT (parte superior, color lechoso) de ahora en adelante debe permanecer así, (Solo si desea transportar el cartucho y no lo va a usar colóquele el tapón del AIR VENT nuevamente).

2. Debe colocarlos como lo hace normalmente con los originales, la única diferencia es que a este debe ejercerle mayor presión hasta escuchar el clic de la PESTAÑA DE AJUSTE (diseño fuerte que resiste múltiples usos).

3. Luego de haber colocado todos los cartuchos, cierre la tapa y presione el botón al lado del bombillito rojo que indicaba sustitución de cartuchos y espere hasta que la impresora los reconozca.

4. Realice una LIMPIEZA DE CABEZALES que encontrara en la opción de PROPIEDADES o PREFERENCIAS DE IMPRESIÓN, en la pestaña UTILIDADES, haga click en LIMPIEZA DE CABEZALES y siga las indicaciones.

5. Realice una impresión de prueba.

Nota: Si la impresora no reconoce los cartuchos apáguela espere unos segundos, enciéndala de nuevo y continúe con los pasos 4 y 5. Si reincide quite los cartuchos y repita la operación.

Recarga

Si el cartucho se va a recargar por primera vez retire los dos tapones.

1. En el orificio que ilustra la imagen, recargue 12 ml de tinta con su jeringa ingresando la punta de la aguja solo un poquito apenas para que entre la tinta (ya que si se introduce mas la aguja puede dañar el cartucho y pierde garantía)

2. Tape únicamente el orificio de recarga con el tapón. No coloque el tapón del AIR VENT de ahora en adelante debe permanecer destapado. (Solo si desea transportar el cartucho y no lo va a usar colóquele el tapón del AIR VENT nuevamente).

3. Colóquelo siguiendo las indicaciones de colocación que encuentra arriba.

Gracias por su compra, si tiene alguna duda no dude en comunicarse con nosotros.

PBX: 772 4922 Bogotá - Whatsapp 3045434241

www.adiscol.com

