

GUIA DE USO CARTUCHOS RECARGABLES EPSON XP241

IMPORTANTE: Por favor antes de encender su impresora, abra la tapa de sustitución de cartuchos y retire los tapones del air vent de los cartuchos (ver imagen), posteriormente descargue e instale los drivers para impresora y scanner EPSON XP-245, **UNICAMENTE** en nuestra pagina: <http://www.adiscol.com/>

Conozca su cartucho

Los nuevos cartuchos recargables para impresoras EPSON, han sido diseñados para reemplazar los sistemas de tinta continua que usan mangueras. ¿Por que?:

- Cartuchos individuales.
- Sin mangueras estorbosas.
- NO tiene que usar repuestos.
- Se colocan como un cartucho normal.
- El tamaño es igual al del original es decir que su ajuste en la impresora es perfecto.
- Es mucho más económico
- La impresora fue diseñada para trabajar por gravedad no por succión.

Permiten recargas ilimitadas, aunque tenemos en el mercado cartuchos con mas de 3 años de uso, la duracion depende del cuidado.

La pestaña de ajuste es diseñada mas fuerte para resistir las múltiples recargas, lo que quiere decir que a este debes hacerle mayor presión al colocarlo.

Recomendaciones y cuidados

- Utilice solo tintas que sean realmente compatibles con EPSON, el uso de otras tintas pueden tapan los cabezales de la impresora.
- Utilice una jeringa por color, no mezcle los colores ni en jeringas ni en cartuchos porque se contaminan y el color de impresión no será el adecuado.

Colocación – Lea con atención

1. Si el cartucho ya viene con carga inicial antes de colocar tu cartucho retira únicamente el TAPÓN del AIR VENT (parte superior, color lechoso) de ahora en adelante debe permanecer así, (Solo si desea transportar el cartucho y no lo va a usar colóquele el tapón del AIR VENT nuevamente).

2. Debe colocarlos como lo hace normalmente con los originales, la única diferencia es que a este debe ejercerle mayor presión hasta escuchar el klik de la PESTAÑA DE AJUSTE (diseño fuerte que resiste múltiples usos).

3. Luego de haber colocado todos los cartuchos, cierre la tapa apague y encienda la impresora y espere hasta que la impresora cargue tinta.

4. Realice una LIMPIEZA DE CABEZALES que encontrara en la opción de PROPIEDADES o PREFERENCIAS DE IMPRESIÓN, en la pestaña UTILIDADES, haga click en LIMPIEZA DE CABEZALES y siga las indicaciones.

Nota: Si la impresora no reconoce los cartuchos apáguela espere unos segundos, enciéndala de nuevo y continúe con el paso 4.

Recarga

Si el cartucho se va a recargar por primera vez retire los dos tapones, si fue recargado retire el tapon de color.

1. En el orificio que ilustra la imagen, recargue 12 ml de tinta con su jeringa ingresando la punta de la aguja solo un poquito apenas para que entre la tinta (ya que si se introduce mas la aguja puede dañar el cartucho y pierde garantía)

2. Tape únicamente el orificio de recarga con el tapón. **No** coloque el tapón del AIR VENT de ahora en adelante debe permanecer destapado. (Solo si desea transportar el cartucho y no lo va a usar colóquele el tapón del AIR VENT nuevamente).

3. Colóquelo siguiendo las indicaciones de colocación que encuentra arriba.

4. Apáguela espere unos segundos, enciéndala de nuevo.

Gracias por su compra, si tiene alguna duda no dude en comunicarse con nosotros.

PBX: 772 4922 Bogotá - Whatsapp 3045434241

www.adiscol.com

